


AbleSEN des digitalen Wasserzählers

Auf der Frontplatte des Zählers befindet sich ein optischer Taster (s. Abb.) Mit dieser Taste können die einzelnen Anzeigen weitergeschaltet werden.

Um die Batterie zu schonen, fällt der Zähler bei Bedienpausen von ca. 4 Minuten in einen „Schlafmodus“ (Anzeige aus). Mit der Berührung des optischen  Tasters kann der Zähler dann geweckt werden. Wacht der Zähler nicht direkt auf, ist die Umgebung zu dunkel. Leuchten Sie deshalb mit einer Lichtquelle (Taschenlampe, Handy o.ä.) auf die Oberfläche.

Mit jeweils einer neuen kurzen Berührung des optischen Tasters können folgende Informationen aufgerufen werden:

- 01 Aktueller Zählerstand in m3
- 02 Batterielebensdauer
- 03 Firmwareversion
- 04 Aktueller Durchfluss (m3/h)
- 05 Fehler/AlarMe

Zusätzlich werden Leckagen überwacht Diese werden durch einen tropfenden Wasserhahn im Display angezeigt.



Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte unter Telefon 06406 / 91 34 - 0 an.

Jan Philipp Körber
Geschäftsführer

Zweckverband Lollar-Staufenberg, Sandweg 25, 35457 Lollar
Tel.: +49 6406 9134-0

www.zls-lollar.de | E-Mail: info@zls-lollar.de